





# Split Drawer Warmers Tiroirs Chauffants Séparés HDW-R2 Series/Série

# Installation and Operating Manual Manuel d'installation et d'utilisation

P/N 07.04.353.00





# **A** WARNING

Do not operate this equipment unless you have read and understood the contents of this manual! Failure to follow the instructions contained in this manual may result in serious injury or death. This manual contains important safety information concerning the maintenance, use, and operation of this product. If you're unable to understand the contents of this manual, please bring it to the attention of your supervisor. Keep this manual in a safe location for future reference.

English = p2

### **A**ADVERTENCIA

No opere este equipo al menos que haya leído y comprendido el contenido de este manual! Cualquier falla en el seguimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede resultar en un serio lesión o muerte. Este manual contiene importante información sobre seguridad concerniente al mantenimiento, uso y operación de este producto. Si usted no puede entender el contenido de este manual por favor pregunte a su supervisor. Almacenar este manual en una localización segura para la referencia futura.

# **A** AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cet équipement sans avoir lu et compris le contenu de ce manuel ! Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel peut entraîner de graves blessures ou la mort. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'entretien, l'utilisation et le fonctionnement de ce produit. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce manuel, veuillez le signaler à votre supérieur. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer plus tard.

Français = p 12

CONTENTS

Important Owner Information	2
Introduction	
Important Safety Information	3
Model Description	4
Model Designation	
Specifications	
Plug Configurations	
Electrical Rating Chart	
Dimensions	
Installation	6
General	6

Operation	7
General	7
Food Holding Guide	
Maintenance	
General	8
Daily Cleaning	8
Troubleshooting Guide	
Options and Accessories	10
Limited Warranty	
Authorized Parts Distributors	

### IMPORTANT OWNER INFORMATION

Record the model number, serial number (specification label located on the back of the unit), voltage, and purchase date of the unit in the spaces below. Please have this information available when calling Hatco for service assistance.

Model No. \_\_\_\_\_\_
Serial No. \_\_\_\_\_
Voltage \_\_\_\_\_

Register your unit!

Completing online warranty registration will prevent delay in obtaining warranty coverage. Access the Hatco website at **www.hatcocorp.com**, select the *Parts & Service* pull-down menu, and click on "Warranty Registration".

**Business** 

Hours: 7:00 AM to 5:00 PM Central Standard Time (CST)

(Summer Hours: June to September—7:00 AM to 5:00 PM CST Monday—Thursday

7:00 AM to 4:00 PM CST Friday) Telephone: 800-558-0607; 414-671-6350

e-mail: partsandservice@hatcocorp.com

Fax: 800-690-2966 (Parts and Service)

414-671-3976 (International)

243/17

24 Hour 7 Day Parts and Service Assistance available in the United States and Canada by calling 800-558-0607.

Additional information can be found by visiting our web site at **www.hatcocorp.com**.

### INTRODUCTION

Date of Purchase

Hatco Split Drawer Warmers are designed to keep foods at optimum serving temperatures without affecting quality. They are built for tough kitchen duty with rugged stainless steel construction, heavy-duty hardware, stainless steel slides, and positive-closing drawers. Split Drawer Warmers expand holding capacities with two drawers of food in the same height as a single standard drawer. They are ideal for casseroles, pot pies, rolls, nacho chips, potatoes, vegetables, poultry, meat, and desserts.

Hatco Split Drawer Warmers are products of extensive research and field testing. The materials used were selected for maximum durability, attractive appearance, and optimum performance. Every unit is inspected and tested thoroughly prior to shipment.

This manual provides the installation, safety, and operating instructions for Split Drawer Warmers. Hatco recommends all installation, operating, and safety instructions appearing in this manual be read prior to installation or operation of the unit.

Safety information that appears in this manual is identified by the following signal word panels:



WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE** 

NOTICE is used to address practices not related to personal injury.





Read the following important safety information before using this equipment to avoid serious injury or death and to avoid damage to equipment or property.

# **A** WARNING

### **ELECTRIC SHOCK HAZARD:**

- Plug unit into a properly grounded electrical receptacle
  of the correct voltage, size, and plug configuration. If
  plug and receptacle do not match, contact a qualified
  electrician to determine and install proper voltage and
  size electrical receptacle.
- Turn OFF power switch, unplug power cord, and allow unit to cool before performing any cleaning, adjustments, or maintenance.
- DO NOT submerge or saturate with water. Unit is not waterproof. Do not operate if unit has been submerged or saturated with water.
- Unit is not weatherproof. Locate unit indoors where ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C).
- Do not steam clean or use excessive water on the unit.
- This unit is not "jet-proof" construction. Do not use jetclean spray to clean this unit.
- · Do not pull unit by power cord.
- · Discontinue use if power cord is frayed or worn.
- Do not attempt to repair or replace a damaged power cord. The cord must be replaced by Hatco, an Authorized Hatco Service Agent, or a person with similar qualifications.
- Do not clean unit when it is energized or hot.
- · Do not allow liquids to spill into the unit.
- This unit must be serviced by qualified personnel only.
   Service by unqualified personnel may lead to electric shock or burn.
- Use only Genuine Hatco Replacement Parts when service is required. Failure to use Genuine Hatco Replacement Parts will void all warranties and may subject operators of the equipment to hazardous electrical voltage, resulting in electrical shock or burn. Genuine Hatco Replacement Parts are specified to operate safely in the environments in which they are used. Some aftermarket or generic replacement parts do not have the characteristics that will allow them to operate safely in Hatco equipment.

# **A** WARNING

### FIRE HAZARD:

- Locate unit a minimum of 1" (25 mm) from combustible walls and materials. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur.
- Do not use harsh chemicals such as bleach (or cleaners containing bleach), oven cleaners, or flammable cleaning solutions to clean this unit.

Make sure food product has been heated to the proper food-safe temperature before placing in unit. Failure to heat food product properly may result in serious health risks. This unit is for holding preheated food product only.

Hatco Corporation is not responsible for actual food product serving temperature. It is the responsibility of the user to ensure that food product is held and served at a safe temperature.

Make sure all operators have been instructed on the safe and proper use of the unit.

This unit is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Ensure proper supervision of children and keep them away from the unit.

This unit has no "user-serviceable" parts. If service is required on this unit, contact an Authorized Hatco Service Agent or contact the Hatco Service Department at 800-558-0607 or 414-671-6350; fax 800-690-2966; or International fax 414-671-3976.



### **BURN HAZARD:**

- Some exterior surfaces on unit will get hot. Use caution when touching these areas.
- Use caution when opening drawer. Hot air escapes when drawer is open.

Locate unit in an area that is convenient for use. The location should be level and strong enough to support the weight of the unit and contents.

# NOTICE

Do not lay unit on the front or back side. Damage to the unit could occur.


Use non-abrasive cleaners and cloths only. Abrasive cleaners and cloths could scratch the finish of the unit, marring its appearance and making it susceptible to soil accumulation.



### All Models


Hatco Split Drawer Warmers are built of rugged stainless steel with heavy-duty full extension drawer slides and heavy-duty hardware. These models are free-standing units equipped with two or four drawers, 2-1/2" (64 mm) deep food pans for each drawer, 4" (102 mm) legs, and an attached 6' (1829 mm) power cord with plug.

Each drawer features an adjustable temperature control and temperature monitor. Drawers can be configured with or without drawer vents. A single ON/OFF (I/O) switch controls the power to the unit. The insulated top and sides provide maximum energy efficiency and the blanket heating elements are warranted for one year. All drawer slides are warranted against breakage for two years.



Model HDW-2R2

### **MODEL DESIGNATION**






### **Plug Configuration**

Units are supplied from the factory with an electrical cord and plug installed.

# **A** WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD: Plug unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration. If plug and receptacle do not match, contact a qualified electrician to determine and install proper voltage and size electrical receptacle.

NOTE: The specification label is located on the back of the unit. See the label for serial number and verification of unit electrical information.



Plug Configuration

NOTE: Receptacle not supplied by Hatco.

### **Electrical Rating Chart**


Model	Voltage	Watts	Amps	Plug Configuration	Shipping Weight
HDW-1R2	120	690	5.8	NEMA 5-15P	90 lbs. (41 kg)
HDW-2R2	120	1290	10.8	NEMA 5-15P	135 lbs. (61 kg)

NOTE: Shipping weight includes packaging.

### **Dimensions**

Model	Width	Depth	Height	Footprint	Footprint
	(A)	(B)	(C)	Width (D)	Depth (E)
HDW-1R2	29-3/8"	17-13/16"	14-7/8"	28-1/2"	15-11/16"
	(746 mm)	(451 mm)	(378 mm)	(724 mm)	(398 mm)
HDW-2R2	29-3/8"	17-13/16"	24"	28-1/2"	15-5/8"
	(746 mm)	(451 mm)	(610 mm)	(724 mm)	(397 mm)

NOTE: Height (C) includes 4" legs.



INSTALLATION

### General

Hatco Split Drawer Warmers are shipped with most components pre-assembled. Care should be taken when unpacking the shipping carton to avoid damage to the unit and components enclosed.

# **A** WARNING


ELECTRIC SHOCK HAZARD: Unit is not weatherproof. Locate unit indoors where ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C).

FIRE HAZARD: Locate unit a minimum of 1" (25 mm) from combustible walls and materials. If safe distances are not maintained, combustion or discoloration could occur.

### NOTICE

Do not lay unit on the front or back side. Damage to the unit could occur.

- 1. Remove the unit from the carton.
- NOTE: To prevent delay in obtaining warranty coverage, complete online warranty registration. See the IMPORTANT OWNER INFORMATION section for details.
- 2. Remove tape and protective packaging from all surfaces of unit
- 3. Install the 4" (102 mm) legs.
  - a. Remove the plastic bag containing the four legs from the top drawer of the unit.
  - b. Carefully lay the unit on its side (requires two people).
  - c. Thread a leg into the hole located at one corner of the
  - d. Hand-tighten the leg until snug. Do not over-tighten.
  - e. Repeat steps c and d for the remaining three legs.
  - f. Return the unit to its upright position (requires two people). If the unit is not level or rocks, turn the adjustable tip of the appropriate leg to level the unit.



Leg Installation

- 4. Place the unit in the desired location.
  - Locate the unit in an area where the ambient air temperature is constant and a minimum of 70°F (21°C).
     Avoid areas that may be subject to active air movements or currents (i.e., near exhaust fans/hoods, air conditioning ducts, and exterior doors).
  - · Make sure the unit is located on solid, level flooring.
  - Make sure the unit is at the proper height in an area convenient for use.



English OPERATION

### General

Use the following procedure to operate a Hatco Split Drawer Warmer. Each drawer can be controlled and monitored individually using the TEMPERATURE control knob and temperature monitor as well as the optional adjustable drawer vents for humidity control.

# **A** WARNING

Read all safety messages in the IMPORTANT SAFETY INFORMATION section before operating this equipment.

### Startup


- Plug the unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration. See the SPECIFICATIONS section for details.
- Move the POWER ON/OFF (I/O) switch to the ON (I) position.
  - The unit and illuminated switch will turn on.
- 3. Turn the TEMPERATURE control knob(s) to the desired setting(s). See the Food Holding Guide in this section.

# **A** CAUTION

Standard and approved manufacturing oils may smoke up to 30 minutes during initial startup. This is a temporary condition. Operate unit without food product until smoke dissipates.

### **BURN HAZARD:**

- Some exterior surfaces on unit will get hot. Use caution when touching these areas.
- Use caution when opening drawer. Hot air escapes when drawer is open.
- 4. Allow unit 15–20 minutes to reach operating temperature.
- 5. If equipped, adjust the drawer vents for the desired humidity by sliding the vent knob on the drawer front. Opening the vents all the way allows maximum moisture to escape.




**Drawer Vents** 

NOTE: Proper vent adjustment depends on the type and amount of food held, as well as the frequency of drawer opening.

### Shutdown

- Move the POWER ON/OFF (I/O) switch to the OFF (O) position. The unit and the illuminated switch will shut off.
- Allow the unit to cool before performing any cleaning or maintenance.



Control Panel (HDW-1R2 model shown)

### Food Holding Guide

Product	Recommended Storage Temperature	Type of Heat	Vent Setting
Rolls, Hard	160°-185°F (71°-85°C)	Dry	Open
Rolls, Soft	150°-175°F (66°-79°C)	Moist	Open-Half
Vegetables	175°-185°F (79°-85°C)	Moist	Open-Half
Meat, Poultry	165°-185°F (74°-85°C)	Dry	Open
Fish	165°-185°F (74°-85°C)	Moist	Closed
Casseroles	150°-175°F (66°-79°C)	Dry	Open
Pies, Desserts	160°-185°F (71°-85°C)	Dry	Open
Tacos, Tortillas	150°-160°F (66°-71°C)	Moist	Open-Half

MAINTENANCE English

8

### General

Hatco Split Drawer Warmers are designed for maximum durability and performance with minimum maintenance.



### **ELECTRIC SHOCK HAZARD:**

- Turn OFF power switch and unplug power cord before performing any cleaning, adjustments, or maintenance.
- DO NOT submerge or saturate with water. Unit is not waterproof. Do not operate if unit has been submerged or saturated with water.
- · Do not steam clean or use excessive water on unit.
- This unit is not "jet-proof" construction. Do not use jetclean spray to clean this unit.
- · Do not clean unit when it is energized or hot.

This unit has no "user-serviceable" parts. If service is required on this unit, contact an Authorized Hatco Service Agent or contact the Hatco Service Department at 800-558-0607 or 414-671-6350; fax 800-690-2966; or International fax 414-671-3976.

### **Daily Cleaning**

To preserve the finish of the unit as well as maintain performance, it is recommended that the unit be cleaned daily.

- Turn off the unit, unplug the power cord, and allow the unit to cool.
- 2. Remove and wash all food pans.

# NOTICE

Use non-abrasive cleaners and cloths only. Abrasive cleaners and cloths could scratch the finish of the unit, marring its appearance and making it susceptible to soil accumulation.

- Wipe down surfaces using a damp, non-abrasive cloth. A non-abrasive, cream cleaner may be used for difficult stains.
  - Make sure to check and clean the interior of the unit.
     Food pieces may fall from the food pans into the drawer cavity.
     CAUTION! Burn Hazard—Do not clean drawer cavity when unit is on.
- 4. Wipe dry the entire unit using a clean, dry cloth.



Form No. HDWR2M-0515

# **A** WARNING

# **A** WARNING

This unit must be serviced by qualified personnel only. Service by unqualified personnel may lead to electric shock or burn.

ELECTRIC SHOCK HAZARD: Turn OFF power switch, unplug power cord, and allow unit to cool before performing any cleaning, adjustments, or maintenance.

Symptom	Probable Cause	Corrective Action
Unit too hot.	TEMPERATURE control knob set too high.	Change the temperature to a lower setting.
	Unit connected to incorrect power supply.	Verify unit is plugged into proper plug supply. Refer to the SPECIFICATION section for details.
	Internal thermostat defective.	Contact an Authorized Hatco Service Agent or Hatco for assistance.
Unit not hot enough.	Unit not allowed enough time to preheat.	Allow unit 15–20 minutes to reach operating temperature.
	TEMPERATURE control knob set too low.	Change the temperature to a higher setting.
	Drawer(s) not closed completely.	Make sure all drawers are closed completely.
	Internal thermostat defective.	Contact an Authorized Hatco Service Agent or Hatco for assistance.
Product too dry.	Drawer vent in open position.	Move drawer vent to closed position.
	TEMPERATURE control knob set too high.	Change the temperature to a lower setting.
Product too moist.	Drawer vent in closed position.	Move drawer vent to open position.
	TEMPERATURE control knob set too low.	Change the temperature to a higher setting.
Unit not working at all.	Unit not plugged in.	Plug unit into proper power supply.
	Unit not turned on.	Move POWER ON/OFF (I/O) switch to the ON position.
	Circuit breaker tripped.	Reset circuit breaker.
	POWER ON/OFF (I/O) switch defective.	Contact an Authorized Hatco Service Agent or Hatco for assistance.

### **Troubleshooting Questions?**

If you continue to have problems resolving an issue, please contact the nearest Authorized Hatco Service Agency or Hatco for assistance. To locate the nearest Service Agency, log onto the Hatco website at www.hatcocorp.com and click on Find Service Agent, or contact the Hatco Parts and Service Team at:

Telephone: 800-558-0607 or 414-671-6350
e-mail: partsandservice@hatcocorp.com
Fax: 800-690-2966 or 414-671-3976



### **Digital Temperature Controller**

The digital temperature controller is factory installed and takes the place of the standard drawer warmer control panel. Use the following procedure to operate the digital temperature controller.

### Startup

- 1. Move the Power I/O (on/off) switch to the I (on) position.
  - The corresponding digital temperature controller will energize and the current temperature of the drawer or "LO" will appear on the temperature display. "LO" indicates the drawer temperature is below 70°F (21°C).
- Press the key three times to verify the setpoint temperature. ("SP" will be displayed after the second press.) See the FOOD HOLDING GUIDE in the OPERATION section of this manual for recommended settings.
  - The setpoint temperature will be shown for 10 seconds. After 10 seconds, the temperature display will revert to the current temperature of the unit. To change the setpoint temperature, refer to "Changing the Setpoint Temperature" in this section.

NOTE: The digital temperature controller is pre-set to a setpoint temperature of 185°F (85°C) at the factory. Once the setpoint temperature is changed, the new setpoint temperature will remain in memory until it is changed again. The minimum to maximum setpoint temperature range is 70°F (21°C) to 220°F (104°C).



### **BURN HAZARD:**

- Some exterior surfaces on unit will get hot. Use caution when touching these areas.
- Use caution when opening drawer. Hot air escapes when drawer is open.
- 3. Allow unit 15–20 minutes to reach operating temperature.

### **Shutdown**

 Move the Power I/O (on/off) switch to the O (off) position. The digital temperature controller and heated drawer will shut off.

### **Changing the Setpoint Temperature**

Use the following procedure to change the setpoint temperature.

- 1. Press the key three times. The current setpoint temperature will be shown on the TEMPERATURE display ("SP" will be displayed after the second press).
- 2. Press the A key or key within 10 seconds to change the setpoint temperature.
- 3. Press the key to lock in the new setpoint temperature. The temperature display will go blank to show that the new setting has been accepted.


NOTE: After 10 seconds of inactivity during the programming process, the controller will exit programming mode automatically without saving any changes.

### **Changing Fahrenheit and Celsius Setting**

Use the following procedure to change between Fahrenheit and Celsius on the display.

- 1. Press the key once. Either an "F" for Fahrenheit or "C" for Celsius will be displayed.
- 2. Press the A key or key within 10 seconds to change from "F" (Fahrenheit) and "C" (Celsius).
- 3. Press the wey three times to lock in the new setting. The TEMPERATURE display will go blank for two seconds to show that the new setting has been accepted.

NOTE: After 10 seconds of inactivity during the programming process, the controller will exit programming mode automatically without saving any changes.



Control Panel with Digital Temperature Controller



### 1. PRODUCT WARRANTY

Hatco warrants the products that it manufactures (the "Products") to be free from defects in materials and workmanship, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase when installed and maintained in accordance with Hatco's written instructions or 18 months from the date of shipment from Hatco. Buyer must establish the Product's purchase date by registering the Product with Hatco or by other means satisfactory to Hatco in its sole discretion.

Hatco warrants the following Product components to be free from defects in materials and workmanship from the date of purchase (subject to the foregoing conditions) for the period(s) of time and on the conditions listed below:

### a) One (1) Year Parts and Labor PLUS One (1) Additional Year Parts-Only Warranty:

Conveyor Toaster Elements (metal sheathed)
Drawer Warmer Elements (metal sheathed)
Drawer Warmer Drawer Rollers and Slides
Strip Heater Elements (metal sheathed)
Display Warmer Elements (metal sheathed air heating)
Holding Cabinet Elements (metal sheathed air heating)
Heated Well Elements — HW and HWB Series
(metal sheathed)

### b) One (1) Year Parts and Labor PLUS Four (4) Years Parts-Only Warranty:

3CS and FR Tanks

### One (1) Year Parts and Labor PLUS Nine (9) Years Parts-Only Warranty on:

Electric Booster Heater Tanks Gas Booster Heater Tanks

### d) Ninety (90) Day Parts-Only Warranty:

Replacement Parts

THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT INFRINGEMENT. Without limiting the generality of the foregoing, SUCH WARRANTIES DO NOT COVER: Coated incandescent light bulbs, fluorescent lights, heat lamp bulbs, coated halogen light bulbs, halogen heat lamp bulbs, xenon light bulbs, LED light tubes, glass components, and fuses; Product failure in booster tank, fin tube heat exchanger, or other water heating equipment caused by liming, sediment buildup, chemical attack, or freezing; or Product misuse, tampering or misapplication, improper installation, or application of improper voltage.

### 2. LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES

Hatco's liability and Buyer's exclusive remedy hereunder will be limited solely, at Hatco's option, to repair or replacement using new or refurbished parts or Product by Hatco or a Hatcoauthorized service agency (other than where Buyer is located outside of the United States, Canada, United Kingdom, or Australia, in which case Hatco's liability and Buyer's exclusive remedy hereunder will be limited solely to replacement of part under warranty) with respect to any claim made within the applicable warranty period referred to above. Hatco reserves the right to accept or reject any such claim in whole or in part. In the context of this Limited Warranty, "refurbished" means a part or Product that has been returned to its original specifications by Hatco or a Hatco-authorized service agency. Hatco will not accept the return of any Product without prior written approval from Hatco, and all such approved returns shall be made at Buyer's sole expense. HATCO WILL NOT BE LIABLE. UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LABOR COSTS OR LOST PROFITS RESULTING FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR FROM THE PRODUCTS BEING INCORPORATED IN OR BECOMING A COMPONENT OF ANY OTHER PRODUCT OR GOODS.



SOMMAIRE Français

Informations Importantes pour le Propriétaire	12
Introduction	
Consignes de Sécurité Importantes	
Description du Modèle	14
Désignation du Modèle	
Caractéristiques Techniques	15
Configuration des Fiches	
Tableau des Caractéristiques électriques	15
Dimensions	15
Installation	16
Généralités	16

Mode d'emploi	17
Généralités	17
Guide de maintien au chaud des aliments	17
Maintenance	18
Généralités	18
Nettoyage Quotidien	18
Guide de Dépannage	
Options et Accessoires	20
Garantie Limitée	21
Autorisés Distributeurs de PiècesCouverte	

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIÉTAIRE

Noter le numéro de modèle, le numéro de série (à l'arrière des modèles indépendants et à l'intérieur du panneau gauche dans les modèles encastrés), le voltage et la date d'achat de votre appareil ci-dessous. Veuillez avoir cette information à portée de la main si vous appelez Hatco pour assistance.

Modèle No.

Numéro de série

Voltage

Date d'achat

Enregistrez votre appareil!

Remplissez la garantie en ligne pour éviter les retards pour faire jouer la garantie. Accédez au site Web Hatco www.hatcocorp.com, sélectionnez le menu déroulant Parts & Service, puis cliquez sur Warranty Registration.

Horaires

ouvrables: 7h00 à 17h00

Heure du Centre des États-Unis (CST) (Horaires d'été : juin à septembre—7h00 à 17h00 CST du lundi au jeudi 7h00 à 16h00 CST le vendredi)

Téléphone: 800-558-0607; 414-671-6350

Courriel: partsandservice@hatcocorp.com

Télécopieur : 800-690-2966 (Pièces et Service après-vente)

414-671-3976 (International)

243/17

Service d'assistance et de pièces de rechange disponible 7j/7, 24h/24 aux États-Unis et au Canada en composant

le 800-558-0607.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur notre site Web à **www.hatcocorp.com**.

### INTRODUCTION

Les tiroirs chauffants séparés de Hatco sont conçues pour conserver la nourriture chaude à une température de service optimale sans nuire à sa qualité. Fabriquées en acier inoxydable robuste et dans un matériau hautement résistant, elles ont été spécialement conçues pour les tâches ardues en cuisine et sont équipées de glissières également en acier inoxydable ainsi que de tiroirs assurant une fermeture positive. Les deux tiroirs chauffants séparés atteignant la même hauteur qu'un seul tiroir classique, ils offrent non seulement un plus grand espace pour la nourriture, mais constituent également la solution idéale pour garder chaud les ragoûts, les tourtes, les brioches, les frites nacho, les pommes de terre, les légumes, la volaille, la viande ou encore les desserts.

Les tiroirs chauffants séparés sont issus de recherches avancées et de tests intensifs sur le terrain. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés pour un maximum de durabilité, une belle apparence et une performance optimale. Chaque appareil est minutieusement inspecté et testé avant expédition.

Ce manuel contient des instructions relatives à l'installation, à la sécurité et au fonctionnement des appareils les tiroirs chauffants séparés. Hatco vous recommande de lire l'ensemble des instructions d'installation et d'utilisation et toutes les consignes de sécurité dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Les consignes de sécurité qui apparaissent dans ce manuel sont identifiées par les mots indicateurs suivants :

# **A**AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.



ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures légères ou moyennes.

**AVIS** 

AVIS est utilisé pour des questions sans rapport avec des blessures corporelles.





Lisez l'information de securite importante suivante avant d'utiliser cet équipement pour éviter des dommages ou la mort sérieux et pour éviter d'endommager l'équipement ou la propriété.

# **A**AVERTISSEMENT

### DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- Brancher l'appareil sur une prise de courant avec terre de tension, de format et de configuration des broches corrects. Si la fiche et la prise ne se correspondent pas, s'adresser à un électricien qualifié pour déterminer et installer une prise de courant de format et de tension corrects.
- Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation/coupez l'alimentation au niveau du coupe-circuit et laissez refroidir avant une maintenance ou un nettoyage.
- NE PAS immerger l'appareil ni le saturer d'eau.
   L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne pas le faire fonctionner s'il a été immergé ou saturé d'eau.
- L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Placer l'appareil à l'intérieur à une température ambiante de 21°C (70°F) minimum.
- Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension ou chaud.
- Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d'eau sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche aux jets. Ne pas utiliser de jet sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas tirer l'appareil par son cordon électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé ou usé.
- Ne pas tenter de réparer ni de changer un cordon électrique endommagé. Ce cordon doit être changé par Hatco, par un réparateur Hatco agréé ou par une personnes de qualifications comparables.
- · Ne pas renverser de liquide dans l'appareil.
- La réparation de cet appareil doit être confiée exclusivement à du personnel qualifié. Les réparations par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des décharges électriques et des brûlures.
- Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange Hatco d'origine. Utilisez des pièces détachées Hatco authentiques sous peine d'annuler toutes les garanties et d'exposer l'utilisateur à des tensions électriques dangereuses pouvant entraîner une électrocution ou des brûlures. Les pièces de rechange Hatco d'origine sont conçues pour fonctionner sans danger dans les environnements dans lesquels elles sont utilisées. Certaines pièces de rechange génériques ou de second marché ne présentent pas les caractéristiques leur permettant de fonctionner sans danger dans la matériel Hatco.

# **A** AVERTISSEMENT

### DANGER D'INCENDIE:

- Placer l'appareil à un minimum de 25 mm (1") des parois et matières combustibles. Si une distance sûre n'est pas maintenue, la chaleur peut provoquer une combustion ou une altération de couleur.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants tels que de l'eau de Javel (ou des nettoyants contenat de l'eau de Javel), des nettoyants pour four ou des solutions nettoyantes inflammables pour nettoyer cet appareil.

S'assurer que le produit alimentaire a été chauffé à une température adaptée au maintien de sa salubrité avant de le mettre sur l'appareil sous peine de risques graves pour la santé. Cet appareil est destiné au maintien de produits alimentaires préchauffés uniquement.

Assurez-vous que tous les opérateurs ont été formés à l'utilisation sûre et correcte de l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées. Assurez-vous que les enfants sont bien surveillés et tenez-les à l'écart de l'appareil.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si cet appareil doit être réparé, contacter un réparateur Hatco agréé ou le Service après-vente Hatco au 800-558-0607 ou 414-671-6350; télécopieur 800-690-2966; télécopieur internationale 414-671-3976.

# **A**ATTENTION

### **DANGER DE BRÛLURE:**

- Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l'appareil avec précaution.
- Faites attention en ouvrant le tiroir. De l'air chaud s'en échappera.

Placer l'appareil sur un plan de travail de hauteur correcte à un endroit qui convient pour son utilisation. Le support doit être de niveau pour éviter toute chute accidentelle du grille-pain ou de son contenu et suffisamment solide pour résister au poids de l'appareil et de son contenu.

### **AVIS**

Ne posez pas l'appareil sur l'avant ou sur l'arrière sous peine de l'endommager.


Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des chiffons doux. Les chiffons et nettoyant abrasifs pourraient rayer la finition de l'unité, altérant son apparence et la rendant vulnérable à l'accumulation de saleté.



### Tous les Modèles


Fabriqués en acier inoxydable robuste et dans un matériau hautement résistant, les tiroirs chauffants séparés de Hatco sont dotés de glissières à sortie totale également très résistantes. Ces modèles constituent des appareils autoportants équipés de deux ou de quatre tiroirs, de bacs alimentaires de 64 mm (2-1/2") de profondeur pour chaque tiroir, de pieds de 102 mm (4") et d'un cordon d'alimentation avec prise de 1 829 mm (6').

Chaque tiroir dispose d'un régulateur et d'un moniteur de température. Les tiroirs peuvent être configurés avec ou sans évent du tiroir. Un seul interrupteur ON/OFF (I/O – marche/arrêt) contrôle l'alimentation de l'appareil. Le couvercle et les côtés à isolation thermique offrent une efficacité énergétique maximale. De plus, les éléments chauffants sont garantis un an et toutes les glissières sont garanties deux ans contre la casse.



Modèle HDW-2R2

# **DÉSIGNATION DU MODÈLE**




### Configuration des fiches

Les appareils sortent de l'usine avec un cordon électrique et une fiche installée.

# **A** AVERTISSEMENT

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE : Brancher l'appareil sur une prise de courant avec terre de tension, de format et de configuration des broches corrects. Si la fiche et la prise ne se correspondent pas, s'adresser à un électricien qualifié pour déterminer et installer une prise de courant de format et de tension corrects.

NOTA: L'étiquette des caractéristiques techniques est située à l'arrière de l'appareil. Reportez-vous à l'étiquette du numéro de série et les données électriques de l'appareil.



Configuration des fiches

NOTA: Prise non fournie par Hatco.

### Tableau des Caractéristiques électriques


Modéle	Tension	Intensité	Amps	Configuration de Fiches	Poids d'embarquement
HDW-1R2	120	690	5.8	NEMA 5-15P	41 kg (90 lbs.)
HDW-2R2	120	1290	10.8	NEMA 5-15P	61 kg (135 lbs.)

NOTA: Le poids d'embarquement comprend l'emballage.

### **Dimensions**

Modéle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Encastré	Encastré
	(A)	(B)	(C)	Largeur (D)	Hauteur (E)
HDW-1R2	746 mm	451 mm	378 mm	724 mm	398 mm
	(29-3/8")	(17-13/16")	(14-7/8")	(28-1/2")	(15-11/16")
HDW-2R2	746 mm	451 mm	610 mm	724 mm	397 mm
	(29-3/8")	(17-13/16")	(24")	(28-1/2")	(15-5/8")

NOTA: La hauteur (C) comprend la hauteur des pieds (102 mm - 4").





INSTALLATION Français

### Généralités

Les tiroirs chauffants séparés de Hatco sont pré-assemblés avant leur expédition. Faites attention lors du déballage pour éviter d'endommager l'appareil et ses composants.

# **A**AVERTISSEMENT


DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE : L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Placer l'appareil à l'intérieur à une température ambiante de 21°C (70°F) minimum.

DANGER D'INCENDIE : Placer l'appareil à un minimum de 25 mm des parois et matières combustibles. Si une distance sûre n'est pas maintenue, la chaleur peut provoquer une combustion ou une altération de couleur.

### **AVIS**

Ne posez pas l'appareil sur l'avant ou sur l'arrière sous peine de l'endommager.

- 1. Retirer l'appareil de sa boîte.
- NOTA: Pour éviter un retard de service sous garantie, enregistrez la garantie en ligne. Pour des détails, voir la section INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIÉTAIRE.
- Retirer le ruban et le film de protection de toutes les surfaces de l'appareil.
- 3. Montez les pieds de 102 mm (4").
  - a. Retirez le sac en plastique contenant les quatre pieds à partir du premier tiroir de l'appareil.
  - b. Placez l'unité sur le côté droit ou gauche avec précaution (nécessite deux personnes).
  - c. Vissez le pied dans l'orifice situé à l'une des extrémités de l'appareil.
  - d. Serrez le pied à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
     Ne serrez pas trop.
  - e. Reprenez les étapes c et d pour les trois autres pieds.
  - f. Replacez l'unité en position verticale (nécessite deux personnes). Si l'appareil n'est pas plan ou s'il balance, tournez l'embout réglable du pied approprié pour aplanir l'appareil.



Installation des pieds

- 4. Placer l'appareil à l'endroit souhaité.
  - Placez l'appareil à un endroit où la température ambiante est constante et de 21 °C (70 °F) minimum. Évitez les endroits susceptibles d'activer les mouvements ou les courants d'air (comme à proximité de ventilateurs d'échappement/de hottes d'aspiration, de conduites de climatisation et de portes extérieures).
  - Assurez-vous que l'appareil est placé sur un sol horizontal solide ou dans une armoire solide.
  - Assurez-vous que l'appareil est à la bonne hauteur du plan de travail dans un espace pratique pour son utilisation.



### Généralités

Utilisez la procédure suivante pour faire fonctionner les tiroirs chauffants à convection. Chaque tiroir peut être paramétré et commandé individuellement grâce au moniteur et au thermostat de TEMPÉRATURE. En outre, les évents réglables du tiroir – en option – permettent de contrôler l'humidité.

# **A**AVERTISSEMENT

Lire tous les messages de sécurité de la section Consignes de sécurité importantes avant d'utiliser ce matériel.

### Mise en marche


- Branchez l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre de la configuration, de la taille et de la tension corrects. Pour des détails, voir la section CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE.
- 2. Placez l'interrupteur d'alimentation POWER (I/O) sur position Marche (I).
  - L'appareil et l'interrupteur éclairé s'allumeront.
- Tournez le thermostat TEMPERATURE au réglage souhaité. Reportez-vous au tableau des réglages recommandés sur le Guide de maintien au chaud des aliments dans cette section.

# **A**ATTENTION

Les huiles de fabrication standard et approuvées pourront fumer pendant 30 minutes après l'allumage initial. C'est un problème temporaire. Utilisez l'appareil à vide jusqu'à dissipation de la fumée.

### **DANGER DE BRÛLURE:**

- Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l'appareil avec précaution.
- Faites attention en ouvrant le tiroir. De l'air chaud s'en échappera.
- 4. Attendez 15–20 minutes que l'appareil atteigne la température d'utilisation.
- 5. Si votre appareil en est équipé, réglez les évents du tiroir pour obtenir l'humidité souhaitée en faisant glisser le bouton des évents vers l'avant. L'ouverture complète des évents permet l'évacuation du maximum d'humidité.




Évents du tiroir

NOTA: Le réglage correct des évents dépend du type et du volume d'aliments maintenus au chaud, ainsi que de la fréquence d'ouverture du tiroir.

### Arrêt

- Placez l'interrupteur d'alimentation POWER (I/O) sur position Arrêt (O). L'appareil et l'interrupteur éclairé s'éteindront.
- 2. Laissez refroidir avant une maintenance ou un nettoyage.



Panneau de commande (modèle HDW-1R2)

# Guide de maintien au chaud des aliments

Produit	Stockage Recommandée	Type de Chaleur	
Petits pains, durs	71°-85°C (160°-185°F)	Sec	Fermé
Petits pains, mous	66°-79°C (150°-175°F)	Humide	Ouvert de moitié
Légumes	79°-85°C (175°-185°F)	Humide	Ouvert de moitié
Viande, volaille	74°-85°C (165°-185°F)	Sec	Fermén
Poisson	74°-85°C (165°-185°F)	Humide	Ouvert
Gratins	66°-79°C (150°-175°F)	Sec	Fermé
Tartes, Desserts	71°-85°C (160°-185°F)	Sec	Fermén
Tacos, Tortillas	66°-71°C (150°-160°F)	Humide	Ouvert de moitié



MAINTENANCE Français

### Généralités

Les tiroirs chauffants sont conçus pour une durabilité et une performance maximum et un minimum d'entretien.

# **A** AVERTISSEMENT

### DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation/coupez l'alimentation au niveau du coupe-circuit et laissez refroidir avant une maintenance ou un nettoyage.
- NE PAS immerger l'appareil ni le saturer d'eau.
   L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne pas le faire fonctionner s'il a été immergé ou saturé d'eau.
- Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension ou chaud.
- Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d'eau sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche aux jets. Ne pas utiliser de jet sous pression pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si cet appareil doit être réparé, contacter un réparateur Hatco agréé ou le Service après-vente Hatco au 800-558-0607 ou 414-671-6350 ; télécopieur 800-690-2966; télécopieur internationale 414-671-3976.

### **Nettoyage Quotidien**

Pour préserver la finition de l'appareil et maintenir la performance, il est recommandé de nettoyer tous les jours l'appareil.

- 1. Mettre l'appareil hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et laisser refroidir l'appareil.
- 2. Enelevz et lavez tous les plaques à aliments.



Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des chiffons doux. Les chiffons et nettoyant abrasifs pourraient rayer la finition de l'unité, altérant son apparence et la rendant vulnérable à l'accumulation de saleté.

- Essuyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Un nettoyant crème non abrasif pourra être utilisé sur les taches tenaces.
  - Assurez-vous de contrôler et d enettoyer l'intérieur de l'appareil. Des particules d'aliments pourront tomber des plaques dans le tiroir. ATTENTION! Risque de brûlure—Ne nettoyez pas l'intérieur du tiroir quand l'appareil est en marche ou branché.
- Essuyez l'appareil entier sèche l'utilisation d'un tissu propre, sec.



# **A**AVERTISSEMENT

La réparation de cet appareil doit être confiée exclusivement à du personnel qualifié. Les réparations par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des décharges électriques et des brûlures.

# **A** AVERTISSEMENT

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE: Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation/coupez l'alimentation au niveau du coupe-circuit et laissez refroidir avant une maintenance ou un nettoyage.

Symptôme	Cause Probable	Solution
Appareil trop chaud.	Thermostat réglé trop haut.	Baissez le thermostat.
	Appareil branché sur une alimentation inadaptée.	Vérifiez que l'appareil est branché à une prise électrique adaptée. Reportez-vous à la section CARACTÉRISTIQUES pour obtenir plus de détails.
	Thermostat interne défectueux.	Contactez votre agent de maintenance agréé ou Hatco pour assistance.
Appareil pas assez chaud.	L'appareil n'a pas eu assez de temps pour préchauffer.	Attendez 15–20 minutes que l'appareil atteigne la température d'utilisation.
	Thermostat réglé trop bas.	Montez le thermostat.
	Tiroir(s) pas fermé(s) à fond.	Assurez-vous que tous les tiroirs sont fermés à fond.
	Thermostat interne défectueux	Contactez votre agent de maintenance agréé ou Hatco pour assistance.
Produit trop sec.	Évent du tiroir en position fermée.	Ouvrez l'évent à fond.
	Le bouton de réglage de la température est réglé à un niveau trop élevé.	Baisser le réglage de la température.
Produit trop humide.	Évent du tiroir en position ouverte.	Enlevez le bac d'eau du tiroir.
	Le bouton de réglage de la température est réglé à un niveau trop bas.	Régler la température à un niveau plus élevé.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Appareil non branché	Brancher l'appareil sur une alimentation adéquate.
tout.	L'appareil n'a pas été mis sous tension.	Placer l'interrupteur de marche/arrêt sur Marche.
	Le coupe-circuit a disjoncté.	Réarmez le coupe-circuit.
	Interrupteur de marche/arrêt défectueux.	Contactez votre agent de maintenance agréé ou Hatco pour assistance.

### Vous avez des questions en ce qui concerne les pannes ?

Si le problème persiste, veuillez contacter l'agence d'entretien agréée Hatco la plus proche ou Hatco pour obtenir une assistance. Pour trouver l'agence d'entretien la plus proche, rendez-vous sur le site Internet de Hatco (www.hatcocorp.com) et cliquez sur Trouver un agent d'entretien, ou contactez l'équipe d'entretien et de pièces détachées de Hatco:

### Numéro de

téléphone: 800-558-0607 ou 414-671-6350 Courriel: partsandservice@hatcocorp.com Télécopie: 800-690-2966 ou 414-671-3976



### Commande Numérique de Temperature

La commande numérique de température est installée en usine et remplace le panneau de commande standard de réchauffement des tiroirs. Procédez comme suit pour opérer la commande numérique de température.

### Démarrage

- Déplacez le interrupteur d'alimentation ON/OFF (marche/arrêt) (I/O) en position ON (marche).
  - Le régulateur de TEMPERATURE numérique correspondant sera sous tension et la température courante du tiroir ou "LO" apparaît sur l'affichage. "LO" indique que la température du tiroir est inférieure à 21°C (70°F).
- Appuyez trois fois sur la touche pour vérifier la température nominale. (Le signe « SP » s'affichera après la deuxième pression.) Reportez-vous au tableau des REGLAGES RECOMMANDES sur le panneau de commande ou au GUIDE DE MAINTIEN AU CHAUD dans ce manuel.
  - Le point de réglage de température s'affiche pendant 10 secondes. Après 10 secondes, l'affichage repasse à la température courante de l'appareil. Pour modifier le point de réglage de température, référez-vous à "Modification du point de réglage de température" dans cette section.
- NOTA: Le régulateur de température numérique est prédéfini à un point de réglage de température de 85°C (185°F) en usine. Une fois le point de réglage de température modifié, le nouveau point de réglage de température reste en mémoire jusqu'à ce qu'il soit de nouveau modifié. La plage de points de réglages de température est de 21°C (70°F) à 104°C (220°F).

# **A**ATTENTION

### DANGER DE BRÛLURE :

- Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l'appareil avec précaution.
- Faites attention en ouvrant le tiroir. De l'air chaud s'en échappera.
- Prévoyez 15 à 20 minutes pour que l'appareil atteigne la température de fonctionnement.

### **Arrêt**

 Déplacez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF (marche/arrêt) (I/O) en position OFF (arrêt) (O). La commande numérique de température et le tiroir chauffé sont arrêtés.

### Modification de la température nominale

Suivez la procédure ci-après pour programmer la température nominale.

- Appuyez 3 fois sur la touche . La température nominale actuelle s'affichera sur l'écran TEMPÉRATURE (le signe « SP » s'affichera après la deuxième pression).
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ dans les 10 secondes pour modifier le point de réglage de température.
- Appuyez sur la touche ou attendez 10 secondes pour verrouiller le nouveau point de réglage de température. L'affichage s'efface pendant deux secondes pour indiquer que le nouveau réglage a été accepté.
- NOTA: Après dix secondes d'inactivité au cours de la programmation, le régulateur quittera automatiquement le mode programmation sans mémoriser la nouvelle valeur.

### Alternance entre l'affichage Fahrenheit et Celsius

Utilisez la procédure ci-après pour alterner entre l'affichage Fahrenheit et Celsius.

- Appuyez une fois sur la touche . Saisissez « F » pour un affichage en Fahrenheit ou « C » pour un affichage en Celsius.
- 3. Appuyez trois fois sur la touche pour verrouiller le nouveau paramètre. L'affichage TEMPÉRATURE restera vierge pendant deux secondes puis indiquera que les nouveaux paramètres ont été acceptés.

NOTA: Après dix secondes d'inactivité au cours de la programmation, le régulateur quittera automatiquement le mode programmation sans mémoriser la nouvelle valeur.



Panneau de Commande de Température Numérique



### 1. GARANTIE DU PRODUIT

Hatco garantit que les produits qu'il fabrique (les « Produits ») sont exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat à condition que l'appareil soit installé et entretenu conformément aux instructions écrites de Hatco ou 18 mois après la date de l'expédition par Hatco. L'acheteur doit prouver la date d'achat du Produit par l'enregistrement du produit auprès de Hatco ou par d'autres moyens satisfaisants pour Hatco, à sa seule discrétion.

Hatco garantit que les composants du Produit suivants sont exempts de défauts de matériel et de fabrication à partir de la date d'achat (sous réserve des conditions précédentes) pour la ou les périodes de temps et en fonction des conditions listées ci-dessous :

 a) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS un an (1) supplémentaire pour les pièces uniquement :

Éléments du grille-pain à convoyeur (enveloppe métallique) Éléments des tiroirs chauffants (enveloppe métallique) Tiroirs, roues et glissières des tiroirs chauffants Éléments des rampes chauffantes (enveloppe métallique) Éléments des vitrines chauffantes (enveloppe métallique, air chauffant) Éléments des armoires de stockage (enveloppe métallique, air chauffant) Éléments des compartiments chauffants — série HW et HWB (enveloppe métallique)

- b) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS quatre (4) ans pour les pièces uniquement : Cuves 3CS et FR
- c) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS neuf (9) ans pour les pièces uniquement :

Cuves des appareils de chauffage d'appoint électriques Cuves des appareils de chauffage d'appoint à gaz

 d) Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours pour les pièces uniquement :

Pièces de rechange

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, COMPRENANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE FINALITÉ PARTICULIÈRE OU TOUS BREVETS OU TOUTES AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Sans restreindre la portée générale des énoncés précédents, CES GARANTIES NE COUVRENT PAS : Ampoules d'éclairage à incandescence enduites, lumières fluorescentes, ampoules de lampes chauffantes, ampoules d'éclairage à halogène enduites, ampoules de lampes chauffantes au xénon, tubes d'éclairage DEL, composants en verre et fusibles ; défaut de produit dans la cuve d'un appareil de chauffage d'appoint, dans un échangeur de chaleur à tubes à ailettes ou tout autre équipement de chauffage d'eau causé par la calcification, l'accumulation de sédiments, la réaction d'un produit chimique ou le gel; ou une mauvaise utilisation, une manipulation ou une mauvaise application, une installation inappropriée du Produit ou l'utilisation d'une tension inappropriée.

### 2. LIMITES DES RECOURS ET DES DOMMAGES

La responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de l'Acheteur prévues par les présentes seront limitées exclusivement, au gré de Hatco, à la réparation ou au remplacement à l'aide de pièces ou de Produits nouveaux ou remis à neuf par Hatco ou un centre de réparation agréé par Hatco (sauf si l'Acheteur se situe hors des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni ou de l'Australie, auquel cas la responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de l'Acheteur seront limitées exclusivement au remplacement des pièces concernées par la garantie) à l'égard de toute revendication effectuée dans les délais de garantie applicables mentionnés cidessus. Hatco se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute réclamation en partie ou dans son intégralité. Dans le cadre de cette Garantie limitée, « remis à neuf » signifie une pièce ou un Produit dont les caractéristiques techniques d'origine ont été restaurées par Hatco ou un centre de réparation agréé par Hatco. Hatco n'acceptera aucun retour de Produits sans qu'il n'ait auparavant donné son accord écrit, et tous ces retours approuvés doivent être effectués aux seuls frais de l'Acheteur. HATCO NE SERA PAS TENU RESPONSABLE, DANS **AUCUNE** CIRCONSTANCE, DES **DOMMAGES** CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, COMPRENANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE OU PERTES DE PROFITS DUS À UNE UTILISATION OU À UNE IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU DUS AU FAIT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ INTÉGRÉS DANS OU QU'ILS SONT DEVENUS UN COMPOSANT DE TOUT AUTRE PRODUIT OU BIEN.



NOTAS	Français



English			NOTES

# AUTHORIZED PARTS DISTRIBUTORS • AUTORISÉS DISTRIBUTEURS DE PIÈCES

**ALABAMA** 

ALABAWA
Jones McLeod Appl. Svc.
205-251-0159

**ARIZONA** 

Service Solutions Group
602-234-2443

Byassee Equipment Co. Phoenix 602-252-0402

**CALIFORNIA** 

Industrial Electric

Commercial Parts & Service, Inc. **Huntington Beach** 714-379-7100

Chapman Appl. Service

619-298-7106 San Diego

P & D Appliance

Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

**COLORADO** 

Hawkins Commercial Appliance Englewood 303-781-5548

**FLORIDA** 

Whaley Foodservice Repair Jacksonville 904-725-7800

3Wire Nass Service Co., Inc.

Orlando 407-425-2681

B.G.S.I.

Pompano Beach 954-971-0456

Comm. Appliance Service

813-663-0313

**GEORGIA** 

**TWC Services** 

Mableton 770-438-9797

Heritage Service Group

866-388-9837

Southeastern Rest. Svo

770-446-6177 Norcross

<u>HAWAII</u>

Burney's Comm. Service, Inc. 808-848-1466 Honolúlu

Food Equip Parts & Service 808-847-4871 Honolulu

**ILLINOIS** 

Parts Town 708-865-7278 Lombard

Eichenauer Elec. Service

217-429-4229 Decatur

Midwest Elec. Appl. Service 630-279-8000 Elmhurst

Cone's Repair Service 309-797-5323 Moline

**INDIANA** 

GCS Service 800-727-8710 Indianapolis

<u>IOWA</u>

Goodwin Tucker Group
515-262-9308

**KENTUCKY** 

Service Solutions Group 859-254-8854

Service Solutions Group
502-451-5411

**LOUISIANA** 

Chandlers Parts & Service Baton Rouge 225-272-6620

MARYLAND

Electric Motor Service

Baltimore 410-467-8080

GCS Service

301-585-7550 Silver Spring

MASSACHUSETTS

Ace Service Co., Inc Needham 781-449-4220

**MICHIGAN** 

Bildons Appliance Service
Petroit 248-478-3320

Commercial Kitchen Service

989-893-4561 Bay City

Midwest Food Equip. Service

616-261-2000 Grandville

**MINNESOTA** 

GCS Service 800-822-2303 Minnetonka

x20365

**MISSOURI** 

General Parts 816-421-5400 Kansas City

Commercial Kitchen Services

314-890-0700 St. Louis

Kaemmerlen Parts & Service

314-535-2222 St. Louis

**NEBRASKA** 

Anderson Electric Omaha 402-341-1414

**NEVADA** 

Burney's Commercial Las Vegas 702-736-0006

Hi. Tech Commercial

N. Las Vegas 702-649-4616

**NEW JERSEY** 

Jay Hill Repair

Fairfield 973-575-9145

Service Plus

973-691-6300 Flanders

**NEW YORK** 

Acme American Repairs, Inc. Brooklyn 718-456-6544

Alpro Service Co. Brooklyn

718-386-2515

Appliance Installation

716-884-7425

Buffalo Duffy's Equipment Services, Inc.

800-836-1014

3Wire Northern

800-634-5005 Plattsburgh Duffy's Equipment Services, Inc.

800-836-1014 Sauguoit

J.B. Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

NORTH CAROLINA

Authorized Appliance

Charlotte 704-377-4501

<u>OHIO</u>

Akron/Canton Comm. Svc. Inc. 330-753-6634

Service Solutions Group Cincinnati 513-772-6600

Service 614-221-0057 Commercial Parts and

Columbus

Electrical Appl. Repair Service 216-459-8700 Brooklyn Heights

E. A. Wichman Co.

419-385-9121

405-528-8883

803-996-9900

901-527-7543

OKLAHOMA

Oklahoma City

Toledo

Hagar Rest. Service, Inc.
405-235-2184

Krueger, Inc.

<u>OREGON</u>

Ron's Service, Inc. 503-624-0890

Portland PENNSYLVANIA

Elmer Schultz Services

Philadelphia 215-627-5401

FAST Comm. Appl. Service

Philadelphia 215-288-4800

Appliance Installation & Service Pittsburgh 412-809-0244

K & D Service Co.

Harrisburg 717-236-9039

Electric Repair Co. Reading 610-376-5444

RHODE ISLAND

Marshall Electric Co.

401-331-1163 Providence

SOUTH CAROLINA Whaley Foodservice Repair

Lexington

Memphis

**TENNESSEE** Camp Electric **TEXAS** 

GCS Service Fort Worth

800-433-1804

Armstrong Repair Service Houston 713-666-7100

Cooking Equipment Specialist

972-686-6666 Mesquite Commercial Kitchen Repair Co.

210-735-2811 San Antonio

La Monica's Rest. Equip. Service Murray 801-263-3221

**VIRGINIA** 

Daubers Norfolk 757-855-4097

Daubers Springfield 703-866-3600

WASHINGTON

3Wire Restaurant Appliance

Seattle 800-207-3146

**WISCONSIN** 

A.S.C., Inc. Madison 608-246-3160

A.S.C., Inc.

Milwaukee 414-543-6460

## CANADA

**ALBERTA** 

Key Food Equipment Service 780-438-1690 Edmonton

**BRITISH COLUMBIA** 

Key Food Equipment Service Vancouver 604-433-4484

Key Food Equipment Service

Victoria **MANITOBA** 

Air Rite, Inc. Winnipeg 204-895-2300

250-920-4888

506-855-4228

613-739-8458

**NEW BRUNSWICK** EMR Services, Ltd.

Moncton

**ONTARIO** 

R.G. Henderson Ltd. 416-422-5580

Toronto Choquette - CKS, Inc.

Ottawa

**QUÉBEC** 

Choquette - CKS, Inc. 514-722-2000

Montreal

Choquette - CKS, Inc. 418-681-3944 Québec City

UNITED KINGDOM

Northants

Marren Group

+44(0)1933 665313

**HATCO CORPORATION** P.O. Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 U.S.A. 800-558-0607 414-671-6350 Parts and Service Fax 800-690-2966 International Fax 414-671-3976 partsandservice@hatcocorp.com www.hatcocorp.com

# Register your unit online!

See IMPORTANT OWNER INFORMATION section for details.

# S'inscrire en ligne!

Lisez la section INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIETAIRE pour plus de informations.